



パワーサプライ制御盤 交換目安と交換のお願い



パワーサプライ制御盤とは？

電磁リリース & パワーサプライ制御盤をご利用頂き誠にありがとうございます。

ご購入された皆様に安心・安全にお使いいただくために大切なお知らせがございます。

本製品は法律に準拠し、火災時に確実に防火戸を閉めるために、電磁リリースを遮断する必要があります。

基盤内部には多数の基板や部品が使用されており、その全てが正常に機能する事で本来のパフォーマンスを発揮し、本来の目的である**自動閉鎖機能『火災時に確実に防火戸を自動で閉める』**を可能にします。

対応年数

自動閉鎖装置に欠かせない**心臓的存在**のパワーサプライ制御盤の対応年数（交換推奨時期）は設置後『**7年**』です。

交換をしない場合の恐れ

故障率の低さ故に交換をしない場合、部品損傷や寿命が来た際に正常に動作をしなくなる恐れがございます。

建築基準法に準拠する製品として、然るべきタイミング・時期にて交換を強く推奨致します。

確認方法

パワーサプライ制御盤の設置場所を取付業者へお問い合わせ頂き、設置場所をご確認ください。

パワーサプライ制御盤本体の表面・右下の『設置日・出荷日』のシールに記載の経過年数をご確認いただけます。

交換品番

- ▶ **パワーサプライ制御盤(品番：PSU520-24V)** : 7年
- ▶ **長寿命バッテリー (品番：NP7-12)** : 2年
※パワーサプライ制御盤内に設置されている場合のみ
- ▶ **標準バッテリー (品番：20-101A)** : 2年
※パワーサプライ制御盤内に設置されている場合のみ



ご交換をご希望のお客様へ

ご交換のご依頼は、直接当社 ゴールドマン株式会社 の下記の窓口にお問い合わせください。

- ▶ ゴールドマン株式会社 『パワーサプライ交換依頼窓口 宛』
- ▶ TEL : 045-610-8010
- ▶ MAIL : info@goldman-inc.jp